

DECHARGEMENT - Placer une élingue sans fin sous une traverse du banc comme représenté ci-dessus. L'équilibrage est obtenu en déplaçant le trainard, la poupée mobile et la coulisse transversale. Avant de poser la machine sur le sol, mettre en place les vérins de nivellement.

SCELLEMENT - Il n'est pas nécessaire de prévoir de massif en béton si le dallage du sol est en béton armé. Dans le cas contraire prévoir dans le sol un massif de 20cm d'épaisseur, débordant de IOcm autour du socle de la machine : prévoir le logement du cable électrique. Nous recommandons l'utilisation des boulons de scellement mais ils ne sont pas indispensables. Pendant le scellement s'assurer du débattement de la clé pour les vérins.

NIVELLEMENT - Le nivellement doit s'effectuer de façon rigoureuse pour assurer la précision garantie et éviter le gauchissement du banc. Régler au moyen des vérins. Vérifier périodiquement la précision du nivellement.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE - Nous recommandons l'utilisation d'un tube acier étanche ou d'un câble sous plomb pour la ligne d'amenée du courant électrique, ainsi qu'un interrupteur avec fusibles calibrés commandant exclusivement la machine.

MISE EN ROUTE - Enlever la graisse anti-rouille ou le vernis qui protège les glissières du banc et les parties usinées.

- Vérifier le graissage général (voir graissage)


- Placer les leviers de harnais au point mort et s'assurer que la broche tourne librement à la main. Mettre le tour en marche à vitesse moyenne Vérifier le débit de la pompe de poupée fixe. Essayer les différents déplacements automatiques.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le maximum de puissance pendant une période de I50 heures environ. A la fin de cette période de rodage, il est nécessaire d'effectuer une vidange generale.

GRAISSAGE - Les flèches épaisses indiquent les points a graisser tous les jours avec la pompe à main livrée avec la machine.

- Les autres flèches indiquent les points à graisser périodiquément.


- Utiliser dans la pompe à main une huile identique a celle de la poupée fixe.

- Nous recommandons d'utiliser les qualités d'huile du tableau ci-dessous, ou une huile correspondante de votre fournisseur habituel.



RESERVOIR	QUALITÉS DES HUILES À EMPLOYER				HUILES CORRESPONDANTES				
D'HUILE	Densité à 15°C	Point de figeage	Point déclair	Viscosité à 50°C	ANTAR	ES50	BP.	MOBILOIL	CALTEX
POUPÉE FIXE BOÎTE DE FILETAGE	0,87	- 9°C	207°C	3° Engler	Pebron TU1	Teresso 47	Energol CS 100	Mobil DTE Oi. Light	Texamatic Fluid
CARTER DES VITESSES.	0,88	-15°C	220°C	7°Engler	Misola D	Teresso 56	Energol CS. 150	Mobil Oir Heavy	Regal Oil PE







LE COULISSEAU CIRCULAIRE PEUT SE FIXER À UN ENDROIT QUELCONQUE DE LA COULISSE TRANSVERSALE.

ON PEUT LE RETIRER POUR FIXER LES DIFFERENTS PORTE-OUTILS OU ACCESSOIRES RAMO:

SAV-SAR-HYDROBUT-STOPAFIL.etc...



RÉGLAGE DU PARALLÉLISME DE LA POUPÉE FIXE ET DU JEU DE LA BROCHE




Desserrer les 4 vis de fixation et agir sur les 2 vis de réglage pour obtenir le parallélisme de l'axe de la broche avec les glissières du banc.

Resserrer énergiquement les écrous et les vis de fixation.

Pour régler le jeu de la broche, retirer le couvercle et le capot arrière de la poupée, placer les leviers de volée, harnais et le bouton d'inverseur au point mort. Vérifier que la broche tourne librement. Serrer progressivement les deux écrous qui compriment la rondelle "Belleville". Lorsque la rotation de la broche devient légèrement plus dure contre-bloquer les deux écrous et vérifier la rotation de la broche.

RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DE LA POUPÉE MOBILE AVEC L'AXE DE LA BROCHE.



Serrer le levier de blocage du fourreau.


Desserrer la vis de blocage de la semelle. Agir sur les deux vis de réglage pour obtenir l'alignement de la poupée mobile avec la poupée fixe.

Serrer la vis de blocage.

Il est nécessaire de vérifier la planéité du banc avant cette opération.

Si le levier de blocage n'assure pas un serrage efficace de la poupée mobile sur le banc, on peut modifier ce serrage en agissant sur l'écrou placé en dessous de la bride.

RÉGLAGE DE LA TENSION DES COURROIES.



Retirer la porte arrière.


Après réglage des courroies de broche régler la tension des courroies
du moteur.

pendant l'opération véritier que le carter des vitesses et le support du moteur ne se gauchissent pas. Après le réglage des courroies, vérifier le fonctionnement du frein et le niveau d'huile du carter des vitesses.

RÉGLAGE DU FREIN ET DU CONTACT D'ARRÊT.


Retirer la porte avant droite. Régler le tirant de frein et rebloquer les écrous. Freiner énergiquement et régler la vis de butée à toucher le dessous de la pédale en fin de course de freinage.

Si nécessaire régler la vis du contact d'arrêt pour obtenir le déclenchement du contacteur dans les premiers millimètres de course de la pédale.




LIMITEUR D'EFFORT DU CHARIOTAGE ET SURFAÇAGE.

Le limiteur d'effort placé dans le tablier indique, par son fonctionnement bruyant que l'effort demandé par les avances de chariotage ou de surfaçage est trop grand.



CHARIOTAGE AVEC BUTÉES DE DIAMETRES ET DECLENCHEMENT DES AVANCES LONGITUDINALES




Réglage des diametres
Lorsque le diamètre précis de la première portée est obtenue, abaisser le
levier N dans l'encoche du collier C
pour qu'il bute contre l'extrémite du
levier N. Bloquer le collier C dans
cette position.

Réglage des longueurs
Lorsque la longueur de la première
portée est obtenue, approcher et bloquer
la butée L. l contre le déclencheur
d'ayance Q.

Procéder de la même manière pour les autres portées de la pièce.


FOURRURE DE PROTECTION DU NEZ DE LA BROCHE



Une fourrure de protection est livrée avec le tour.

Nous recommandons son emploi pour les opérations de tournage avec pointe de broche à ressort, serre pince etc.... quand l'écrou de serrage n'est pas utilisé


PROTECTEUR DE GLISSIÈRES DU BANC



Le protecteur des glissières du banc est fixé sur le trainard par 2 vis placées dans les trous de fixation de la lunette à suivre.

Après utilisation de cette lunette nous recommandons de remettre en place le protecteur.

SERRE-FEUTRE SUR TRAINARD



Quatre serre-feutre sont prévus sur le trainard pour la protection des surfaces de frottement. Il est nécessaire de démonter régulièrement ces serre-feutre pour nettoyage.

Protecteur de copeaux et d'arrosage.

Pour augmenter la sécurité de travail de l'ouvrier, il est prévu un protecteur de copeaux livré avec supplément (plan A. 15).

Pour les travaux de tournage avec utilisation fréquente d'un liquide d'arrosage, nous livrons avec supplément des protecteurs avant ou arrière (voir plan A.48).

10 12

BOITE DE FILETAGE DE 16 PAS

BOITE DE FILETAGE DE 16 PAS. La boite de filetage donne 15 pas métriques normalisés sans changement de roues :

0,6 - 0,75 - 0,9 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 -

Avec changement de roues suivant la plaque placée à l'intérieur de la porte de lyre on obtient.

6 pas métriques normalisés : 0,45 - 4,5 - 5,5 - 8 - 10 - 12 -

IO pas au module: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

16 pas WHITWORTH en filets par pouce :

40 -32 - 28 - 20 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 1/2 - 3 - 2

FILETAGE DES PAS SPÉCIAUX

Les pas spéciaux qui ne sont pas indiqués sur la plaque des pas sont obtenus par la modification du montage des roues de la lyre d'après les indications ci-dessous.

PAS METRIQUES

Calculer le rapport C existant entre le pas à obtenir et un pas approchant indiqué dans l'un des tableaux de la plaque. Modifier le montage des roues de lyre de ce tableau en ajoutant un couple de roues menante et menée donnant le rapport C pour le pas à obtenir. Les leviers de la boite de filetage étant à la position indiquée pour le pas approchant.

Rapport C = Pas à obtenir Roue menante Pas approchant Roue menée

Le nombre de dents des roues menante et menée ne doit pas être inférieur à 2I, ni supérieur à 63. La roue placée à la sortie de la poupée fixé, ne peut pas avoir un nombre de dents supérieur à 40.

Exemple = Pas de 8,5

Pas approchant: 8


$$C = \frac{8.5}{8} = \frac{51}{48}$$
 ou $\frac{34}{32}$

Le montage de la lyre est modifié suivant le croquis ci-contre. La roue intermédiaire D est choisie suivant le montage de la lyre parmi les roues existantes.

PAS FN FILETS PAR POUCE

Il est possible de réaliser 25 pas supplementaires en filets par pouce avec les roues livrées avec supplément : (voir plan A.31);

GOUPILLE DE SÉCURITÉ DE FILETAGE



Une goupille de sécurité a été prévue sur la douille d'entrainement de la vis mère à la sortie de la boite de filetage.

En cas de rupture de cette goupille, il est nécessaire de la remplacer par une goupille de même métal et de même section.


REPER - AFIL - STOPAFIL

REPER - L'appareil de repérage des pas REPER (plan A.I3) facilite les opérations de filetage des pas métriques. Le retour de l'outil peut s'effectuer rapidement, l'écrou de vis-mère étant débrayé. L'embrayage de l'écrou s'effectue ensuite lorsque le repère du cadran coîncide avec l'index de l'appareil.

Toutefois pour les filetages métriques à un seul filet dont le pas est un sous-multiple du pas de la vis-mère, on peut débrayer et réembrayer l'écrou de la vis-mère sans l'appareil REPER : 0,6 - 0,75 - I -I,5 - 2 - 3 - 6


AFIL'- (plan A.27-28-29) L'appareil à fileter à recul automatique permet de fileter sur toute la longueur entre-pointes du tour. Il se monte en deux minutes sur tour RAMO. On peut réaliser des filetages extérieur ou intérieur sans dégagement de filet. Cet appareil permet l'application de diverses méthodes de filetage avec les outils en acier rapide ou carbure appropriés à la matière à fileter.

STOPAFIL - (plan A.30) Cet appareil arrête la course longitudinale de l'outil de filetage permettant à l'ouvrier de débrayer l'écrou de vismère, On peut ainsi fileter à l'AFIL très près d'un épaulement pour les filetages extérieurs ou dans un alésage borgne.



MICROBUT D'POUR DIAMÈTRES EXTÉRIEURS OU INTERIEURS TRÈS PRÉCIS: Cinq microns avec microbut D'LES DIAMÈTRES EXTÉRIEURS DES PORTÉES h6_j6_k5, ainsi que LES ALÉSAGES H7, OU MÊME H6, SONT OBTENUS TRÉS FACILEMENT.

■ LE MICROBUT "D" EST MONTÉ SUR LA VIS DE LA COULISSE TRANSVERSALE.




MICROBUT "L" POUR LONGUEURS TRÈS PRÉCISES : ± cinq microns.


AVEC MICROBUT "L", LES LONGUEURS TRÈS PRÉCISES DES DIFFÉRENTES PORTÉES


SONT OBTENUES TRÉS FACILEMENT.

■ LE MICROBUT "L" EST MONTÉ SUR LE VOLANT À MAIN DU TABLIER.




LES DISPOSITIFS MICROBUT SONT LES COMPLÉMENTS DE HAUTE PRÉCISION DES TOURS RAMO DONT ILS NE LIMITENT PAS LES CAPACITÉS LES BARILLETS DU POLYBUT FACILITENT L'EMPLOI DES MICROBUT.







LE CABESTAN PERMET LA MANOEUVRE RAPIDE DE LA LE CENTRAGE, LE PERÇAGE CONTREPOINTE POUR ET PIÈCES. LA MISE EN PLACE DES



PEUT RAPIDEMENT ÊTRE MONTE SUR LE CABESTAN POUPÉES MOBILES EXISTANTES DES TOURS RAMO LES





LE PRÉCIBLOC RAMO PERMET DE FIXER EN QUELQUES SECONDES ET SANS CLÉ LE PORTE-OUTIL SUR LA TOURELLE AVEC UNE PRÉCISION DE 0,005 mm (5 MICRONS.)

LORSQUE LES OUTILS ONT ÉTÉ PRÉALABLEMENT RÉGLÉS DANS LEURS PORTE-OUTILS SUR L'APPAREIL RÉGLOUTIL LE TOURNEUR CHANGERA D'OUTIL EN 5 SECONDES.

LA TOURELLE ET LES PORTE-OUTILS SONT EN ACIER TRAITÉ ET LES FACES DE POSITIONNEMENT SONT RECTIFIÉES. L'INCLINAISON DU PRÉCIBLOC PERMET TOUTES LES COMBINAISONS.

